


ROZMĚRY

RSVS SVĚRÁKŮ

ŘADA RSVS





Miloslav Kaderka - KASTR
Rozhraní 172
569 03 ROZHRANÍ


www.upinace.cz
www.kastr.cz




RSVS Série - Rozsah:

Pracovní plocha 92mm





RSVS Série - přednastavitelný rozsah



RSVS Série - maximální pracovní plocha

